

KMS Art.-Nr. 20200 Transportgondel 1:32



1. Nehmen Sie die beiden **Seitenwände** sowie die **Kabinaufhängung**.
2. Achten Sie darauf das die Einfräsungen an den **Seitenwänden** nach aussen zeigen. (gem. Abbildung links.)
3. Bevor die **Seitentelle** lose auf die **Kabinaufhängung** gedrückt werden können achten Sie darauf das der Schlitz für den **Gehängearm** näher zum **Seitentell mit gefräster Türe** zeigt!!!
4. Nun wird der **Kabinenboden** zwischen die **Seitentelle** bündig eingeschoben und mit wenig Sekundenkleber fixiert, mit festem Druck an die Seitenwände kann die Kabine nun hin und her geschwenkt werden damit der Klebstoff in der Fuge verläuft und den Boden fixiert. Achten Sie auf Rechtwinkligkeit der **Seitenwände**
5. Nun werden die **Stirnwände** eingesetzt, hier achten Sie das die Anfräsung unten und gegen aussen zeigt! (gem. Abbildung)

Jetzt kann auch die **Kabinaufhängung** mit je einem Tropfen Klebstoff befestigt werden.



6. Als nächstes werden die oberen Quorstreben an den Stirnseiten in die Ausfräsung der **Seitentelle** geklebt.
7. Die beigelegten Messingrundprofile werden nun in die Bohrungen der **Seitenwände** eingesteckt. Die Messingröhrchen werden innerhalb der Kabine auf das Rundprofil gesteckt, und das Messingrundprofil auf der gegenüber liegenden Seite durch die Bohrung gesteckt.
8. Zum Schluss des Zusammenbaus kann der **Gehängearm** in die **Kabinaufhängung** geklebt werden, dabei ist zu beachten das der **Gehängearm** mit dem Bogen zum **Seitentell mit Türimitation montiert wird! gem. Abbildung.**
9. Nun können Sie Ihr Modell nach eigenen Vorstellungen lackieren, am Besten geht dies mit einer Spraydose.
10. Nach dem trocknen schneiden Sie die beigelegten Aufkleber aus und befestigen diese am **Seitentell mit Türimitation**. Typenschild linker Türflügel und die beiden Gebotsschilder auf dem rechten Türflügel.

